

レンタル伝送映像機器の互換表①（現モデル）（2022年7月現在）

		送信機				
		BOLT 4Kシリーズ (750 / 1500 / MAX)	BOLT 4K LTシリーズ (750 / 1500 / MAX)	Ranger 4K	Ranger HD	Spark 4K
受信機	BOLT 4Kシリーズ (750 / 1500 / MAX)	Yes	Yes ▲	No	No	No
	BOLT 4K LTシリーズ (750 / 1500 / MAX)	Yes ▲	Yes	No	No	No
	Ranger 4K	No	No	Yes	No	No
	Ranger HD	No	No	No	Yes	No
	Spark 4K	No	No	No	No	Yes

****注意点****

ペアリング手順を実行する前に、ご利用になる全てのデバイスのファームウェアを必ず最新バージョンに更新してください。

BOLT 4K / 4K LT / モニターモジュール：BOLT Managerアプリ

Ranger 4K / Ranger HD / Spark 4K：Launchpadアプリ

▲ 入力側の対応解像度は、送信機のスペックに準拠します。

但し、BOLT 4K (送信機) BOLT 4K LT (受信機) での組み合わせの場合で、4Kp60 を送ると 1080p60 にスケーリングされ、HDMIとSDIの両方が出力されます。

4Kp30 信号の場合はHDMIではそのまま出力されますが、SDIでは1080p30 にスケーリングされます。

伝送距離は下位互換します。伝送距離が短い機器の方に準拠されます。

例えば、BOLT 4K 750とBOLT 4K 1500デバイスをペアリングすると、最大伝送距離は4K 750の制限(およそ225m)になります。

ファンクション機能は受信機の能力に準拠します。

ペアリング可能台数 (TX1台に対して)

BOLT 4K / 4K LT (750/1500)：RX最大6台まで

BOLT 4K / 4K LT MAX：RX最大6台まで（ブロードキャストモードでは無制限）

Ranger 4K：RX最大6台まで

Ranger HD：RX最大6台まで

Spark 4K：RX最大2台まで

モニターモジュール：RX最大6台まで

レンタル伝送映像機器の互換表② (旧モデル) (2022年7月現在)

		送信機							
		BOLT 500	BOLT 500 XT	BOLT 500 LT	BOLT PRO 600	BOLT 1000	BOLT 3000	BOLT 3000 XT	FOCUS BOLT 500 TX
受信機	BOLT 500	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes
	BOLT 500 XT	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes
	BOLT 500 LT	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes
	BOLT PRO 600	No	No	No	Yes	No	No	No	No
	BOLT 1000	No	No	No	No	Yes	No	No	No
	BOLT 3000	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No
	BOLT 3000 XT	No	No	No	No	No	Yes	Yes	No
	Sidekick RX	No	No	No	Yes	No	No	No	No
	703 BOLT RX	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
	Cine 7 SK RX	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes
FOCUS BOLT 500 RX	Yes	Yes	Yes	No	No	No	No	Yes	
FOCUS BOLT SK RX	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	

****注意点****

ペアリング手順を実行する前に、ご利用になる全てのデバイスのファームウェアを必ず最新バージョンに更新し、リージョン設定を統一してください。
レガシーBOLT：BOLT Managerアプリ

レガシーBOLTデバイスは伝送距離が同じモデル間でのみペアリングができます。
例えば、BOLT 500 は他の BOLT 500シリーズデバイスとはペアリングができますが、BOLT 1000 や BOLT 3000 とはペアリングはできません。
ファンクション機能は受信機の能力に準拠します。

ペアリング可能台数 (TX1台に対して)
レガシーBOLT：RX最大4台まで
レガシーモニター：RX最大4台まで